

FICHA TÉCNICA

Tarquini Símil Piedra París

Revestimiento mineral cementicio símil piedra parís | Uso Interior/Exterior | Nivel Profesional

Especificaciones técnicas

Rendimiento · Peinado tradicional	8 kg/m ² (espesor 5 mm)
Rendimiento · Peinado rústico	10 kg/m ² (espesor 5,5 mm)
Rendimiento · Fratasado	6 kg/m ² (espesor 4 mm)
Rendimiento · Punzonado	12 kg/m ² (espesor 7 mm)
Aplicación	Fratás de madera / Peine metálico / Llana metálica
Imprimación previa	Resiplast (1 parte + 7 de agua para humedecer 24 h antes; 1 L por bolsa en la mezcla)
Temperatura	5 °C a 30 °C
Humedad relativa máx.	85 %
Curado del sustrato	28 días (desde el revoque)
Sustratos aptos	Revoque grueso peinado (cementicio o calcáreo), Cornisas/cielorrasos/molduras, Hormigón/yeso/azulejos/cerámica (con auxiliares)
Presentación · Símil Piedra París	Bolsa 30 kg

Resumen

Tarquini Símil Piedra París es un revestimiento mineral cementicio que imita perfectamente la piedra natural por su composición a base de minerales y compuestos cementicios. Permite lograr un alto grado de nivelación y generar textura pétrea, resiste los rayos UV y ofrece una amplia gama de colores y terminaciones: peinado tradicional, rústico, fratasado y punzonado. Es de uso interior y exterior; por su terminación requiere un aplicador calificado en el uso del material (nivel profesional).

Características

- Imita perfectamente la piedra natural por su composición a base de minerales y compuestos cementicios.
- Permite lograr un alto grado de nivelación y generar textura pétrea.
- Resiste los rayos UV.
- Presenta una amplia gama de colores y terminaciones: peinado tradicional, rústico, fratasado y punzonado.
- Compuesto de mármoles de los Andes Patagónicos triturados y seleccionados, dolomitas, cemento blanco, carbonato de calcio, mica y pigmentos inorgánicos estables a la luz solar.

Destino

Está formulado para aplicar sobre revoques cementicios y calcáreos, exteriores e interiores, nuevos o antiguos, y también sobre cornisas, cielorrasos y molduras. Con la aplicación de los auxiliares tecnológicos puede revestirse hormigón, yeso, azulejos y cerámica.

Modo de empleo

Símil Piedra París se aplica sobre revoques gruesos peinados bien firmes, limpios y libres de moho, alquitrán, grasas o restos de pintura.

- Preparación de la superficie: controlá que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes de revoque. Humedecé las superficies por revestir con una parte de Resiplast diluida en siete de agua. Aplicá después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Si la temperatura ambiente es muy alta o el viento superficial es muy fuerte, humedecé las superficies 24 h antes.
- Preparación del producto: verté en un recipiente limpio 7 litros de agua y 1 litro de Resiplast por cada bolsa de 30 kg de Símil Piedra París; mezclá bien hasta obtener una masa densa y homogénea. Mantené siempre la misma proporción de líquido y revestimiento: esta garantiza la uniformidad del color.

Aplicación

1. Controlá niveles para que la carga sea pareja, nunca inferior a 4 mm.
2. Extendé con fratás de madera blanca en toda el área y usá reglas para comprobar, a medida que avanzás, que los paños mantengan el nivel. El espesor de carga depende de la terminación elegida. Se recomienda aplicar en dos manos sucesivas para garantizar un espesor ideal de trabajo (5 mm), disminuir defectos y aumentar la calidad.
3. Acompañá el secado del material con un amasado suave y superficial durante la primera media hora posterior a la aplicación.
4. Programá el trabajo para completar paños enteros, sin interrupciones.

Terminaciones

- Peinado (tradicional, efecto de piedra natural): esperá a que el revestimiento pierda plasticidad tras extenderlo, amasarlo y nivelarlo (de 40 minutos a 2 horas, según clima y absorción del sustrato). Peiná con peine metálico (tipo frentista) en forma perpendicular a la superficie, en todas las direcciones, desgranando el material. Quitá el excedente con cepillo de cerda o escobillón. Si la textura incluye el corte a la piedra (sillares o almohadillado), hacelo 24 h después con retazos de disco de amolar de carburo de silicio y con la ayuda de reglas o compases.
- Fratasado: cargá con fratás y amasá sobre el muro hasta obtener un buen plano; dejá secar. Da un efecto de terminación esfumado.
- Fratasado pulido: cargá con fratás de madera y amasá para obtener un buen plano; planchá con llana metálica mientras el material conserva su estado plástico (textura lisa, esfumada y suave); pulí 24 h después con lijas al agua malla 100 en seco.
- Peinado rústico: cargá con fratás de madera una mayor cantidad de producto, ya que el revestimiento incluye granos de mayor volumen. Dejá secar hasta que pierda plasticidad, peiná y finalmente cepillá. La terminación resulta más rústica por las características del material.
- Punzonado: cargá con fratás de madera y amasá para obtener un buen plano; el propio revestimiento indica el espesor porque contiene granos de mineral grueso. Dejá secar hasta que pierda plasticidad, peiná y finalmente cepillá.

Fondos alternativos

Cuando Símil Piedra París se aplique sobre superficies distintas del revoque grueso, prepará estas con la línea de auxiliares tecnológicos:

- Controlá que las paredes estén niveladas a plomo, sin fisuras ni faltantes, y curadas (28 días).
- Cubrí con Flex Base + malla de fibra de vidrio ante desniveles o grietas; dejá secar 48 h.
- Sobre hormigón liso y yeso: pincelá con Base Mordiente B51 24 h antes; luego con una parte de Emulsión 86 diluida en una de agua, dejá orear y revestí húmedo.
- Sobre venecitas, azulejos o cerámicas: pincelá con Base Mordiente B51, dejá secar 24 h; aplicá una mano de Flex Base con llana y dejá secar 48 h; pincelá con Emulsión 86 (1:1 con agua), dejá orear y revestí húmedo.
- Sobre hormigón rugoso: pincelá con Emulsión 86 (1:1 con agua), dejá orear y revestí húmedo.

Protección

Aplicá siliconas base solvente Targosil S como repelente hídrico, después de 10 días como mínimo de la aplicación. Antes de aplicar, comprobá que el sustrato esté totalmente seco.

Recomendaciones

- Evitá el contacto con superficies que no se desean revestir, en especial aberturas, vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Humedecé las superficies con una parte de Resiplast diluida en siete de agua 24 h antes, lo que permite nivelar la absorción y unificar el color.
- Contá con andamiaje suficiente para una aplicación prolija y continua.
- Comenzá por antepechos, molduras y paños chicos, para encontrar la textura adecuada y el tiempo de trabajo antes de las superficies de mayor extensión.
- Utilizá agua limpia y libre de sales u óxidos.
- No utilizar en revoques con humedad ni alterados o expandidos por efecto de sales.
- Con alta temperatura ambiente, humedecé el sustrato con abundante agua para enfriar los muros, 24 h antes de revestir.

Precauciones y advertencias

- Usá guantes de goma y protección ocular; evitá el contacto prolongado con la piel.
- Lavá herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de aplicar.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 85%.
- Aplicá con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia dentro de las próximas 24 h en verano o 48 h en invierno.
- Almacená el envase bien cerrado, separado del piso, en lugar seco y fresco.
- Guardá el producto por un plazo no mayor a 90 días, ya que contiene cemento Portland.
- No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

Antes de la colocación deben leerse atentamente las instrucciones. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones — Policlínico Prof. Posadas: (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: (011) 4582-1278 / 8235.

Advertencia legal

La presente ficha técnica responde a mediciones y experiencia del fabricante. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas; no son especificaciones. Un responsable idóneo debe realizar un ensayo práctico previo antes de la aplicación en obra, para asegurarse de que el producto resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad por el mal uso o la mala interpretación de la información suministrada.

Basado en la ficha oficial Rev. 2024-01-29. Datos orientativos; realizá un ensayo previo en obra. Capital Revestimientos SRL.